

Mögliche Funktionen

Funktion	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	Z	D
An/Aus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Deaktiviert	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Dauer-An	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Paarw. Wechself.		X		X		X		X		X		X*
nur vorwärts	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X*
nur rückwärts	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X*
nur Stand	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X*
nur Fahrt	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X*
Zeitfunktion sym.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Zeitfunktion asym. kurz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Zeitfunktion asym. lang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Monoflop	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Einschaltverzögerung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kesselfeuer				X								X
TV flackern	X											X
Fotograf/Blitzlicht	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
Petroleum flackern	X	X	X	X	X	X	X	X				
Leuchtstoffröhre	X	X	X	X	X	X	X	X				X
Marslight		X										
Single Strobe	X	X	X	X	X	X	X	X				X
Double Strobe/Graylight	X	X	X	X	X	X	X	X				X
Servofunktion					X	X	X	X				
Präzisions-Servo					X	X						
Fahrstufen-Servo							X	X				
MASSOTH Funktionsant.									X	X		
Auf-/Abdimmen	X	X	X	X	X	X	X	X				X
Dimmwert (PWM)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Z: Zeitwert erforderlich, D: Dimmen möglich, *: In Kombination mit dimmbaren Funktionen